

Čti pozorně a pokus se situaci převést do vlastních podmínek ponoru a výstroje jako by jsi to byl ty.

Situace: Standardní ponor se vzduchem při našich (ČR) podmínkách, kdy může být správná konfigurace výstroje důležitá a detaily tvoří celek:

S partnerem se jdete potápět na zatopený rozlehlejší kamenolom s plochým dnem o hloubce 30m. Tvoje výstroj je **Hogarth** – DIR konfigurace s Twinem 2x12L, Buddy má výstroj „Will“ (nic proti Willy teamu:o): sucháč, žaket, 15L lahev s „V“ ventilem a dvěma prvními stupni.

Hned po započetí ponoru se zanořujete na dno zatopeného kamenolomu.....

Jste na dně, kde je lom nejzajímavější. V klídku si prohlížíte dno a věci na něm „uložené“, v tom z ničeho nic partnerovi **přestane svítit světlo a záložní nemá!**

Ty, instinktivně saháš **pravou** rukou na pravý D-kroužek a podáváš mu svojí záložku, mezitím **levou** rukou a svým primárním světlem vám svítíš na cestu tak, aby jste se nerozdělili.

Ponor je skutečně zajímavý - zatopený Wartburg, vrtulník, kloubový autobus.

Po delším pobytu na dně dekomprese již poměrně narostla je čas na návrat. **Ale! Moc jsi se věnoval buddymu** a ztratili jste správný směr, jste někde neznámo kde na dně. Je potřeba co nejrychleji začít stoupat a dobře si uvědomuješ, že partnerovi hrozí OOA- dojde mu vzduch! **Stres roste!** Dech a spotřeba vzduchu se zvyšuje.... není čas!

Po několika dalších minutách na dně, beznadějně hledání stěny pro bezpečný výstup a provedení dekomprese – bez výsledku navíc dekomprese opět narostla!!

Je to veliký problém, pokud nezačnete ihned stoupat nezbude buddymu vzduch na dekompresi a tvoje zásoba vzduchu se samozřejmě také krátí .

Nedá se nic dělat! Musíte stoupat na dekompresní zastávku volnou vodou! **Ale partner signalizuje - nemá dekompresní bójku?!?!**

OK. Partnerovi signalizuješ „stay with me“- be with buddy – vypouštím bójku!

Pravou rukou saháš na záda a z kapsy na zádové desce vytahuješ dekompresní bójku, levou si svítíš a kontroluješ partnera, jestli je stále u tebe, teď za něho máš o dost větší zodpovědnost jeho zdraví závisí na tobě!! Je totiž dost pravděpodobné, že partnerovi při dekompresi dojde vzduch.!!

Připravíš bójku na vypuštění na cívce **máš dostatek šňůry i pro 30-ti metrovou hloubku ponoru!**

Vypouštíš dekobójku ze dna! Partnerovi signalizuješ výstup, ale partner se stále vzdaluje, **saháš do kapsy sucháče, vyndáváš joinline a partnera si sním „cvakneš“** za jeho D-kroužek na šňůru u bójky.

Bezpečně a spolu stoupáte na dekompresní zastávku, při kontrolovaném výstupu pohodlně sleduješ výstupovou rychlost občasným **zasvícením levou rukou na počítač, který je umístěn na pravé ruce a zvednutím levé ruky odpouštíš sucháč**, držíš cívku dekompresní bóje, na které se drží joinline s partnerem a svítíš. **Pravou rukou utahuješ-navíjíš šňůru na cívku**, občas pohodově „mrkneš“ na počítač kvůli kontrole hloubky a výstupové rychlosti. Jste v hloubce pro dekompresní zastávku, aretuješ cívku – děláte dekompresi.

Po několika minutách dekomprese je to tady, partner signalizuje OOA-Nemám vzduch !! **Stres s jeho jinak dobrou spotřebou vzduchu udělal své!**

Ty bleskově **pravou rukou dáváš svůj primár** a bereš si „záložku“ , kterou máš bezpečně při ruce umístěnou na krku, při tom **levou rukou stále držíš cívku dekompresní bójky, na jejichž šňůře je joinlinem přicvaknutý partner, aby jste se nerozdělili a svítíš!**

Tvoje zásoba vzduchu je dostatečná i pro „**Rock Bottom**“ a proto již v klidu a bezpečně dokončujete dekompresi, dosahujete hladiny.

Výsledek ?? Závěr ??

1. Správná konfigurace výstroje je víc než důležitá! Samostatně (jak si někteří lidé myslí) „Jen“ světlo v levé ruce nemá bez ostatní konfigurace výstroje na správném místě žádný význam!!
2. Díky správné konfiguraci a připravenosti tebe i výstroje, jste dokázali bezpečně dosáhnout hladiny!
3. I na zdánlivě jednoduchý ponor je zapotřebí mít veškerou výstroj nakonfigurovanou a připravenou na místě tak, abys dokázal řešit a zvládat vzniklé situace.!
4. Samotná „DIR“ výstroj není samospásná = bez vědomostí jak jí máš používat a řešit vzniklé situace je bezpředmětná.!(dát si světlo do levé ruky a říkat já jsem DIR nemá smysl).

Dodatek citace ze článku Billyho Williamse překlad Adolf Vondrka:

První pořekadlo hogarthiánského potápění, jež se zřejmě stalo nejdůležitější moudrostí kolující potápěčskou veřejností a něco, jež by mělo být aplikováno při jakémkoliv potápění. A to je v originále "Don't Dive With Strokes" neboli "Nepotápěj se se stroky".

Anglický výraz "stroke" je vztahuje na někoho, kdo při znalosti lepšího systému si vybere potápění méně optimálním způsobem. Vztahuje se na instruktory jež pobízejí studenty (kteří se snaží něčemu přiučít) ke konfiguraci výstroje náhodným způsobem s ohledem na osobní preference. Vztahuje se na ty jež neplánují své sestupy předem, na ty kteří se potápí za hranicí vlastních možností, ti kteří provádějí hloubkové potápění se vzduchem, ti kteří zbytečně riskují, ti kteří dělají sestupy velkého charakteru s novou výstrojí, a ti jejichž jediným cílem je dosažení rekordní hloubky.

Potápění se stroky nás přesouvá do oblasti kde naše vlastní bezpečnost už přestává být v našich vlastních rukou. Strokové jsou obvykle vysoce "kvalifikovaní". Často se navenek projevují skálopevnou jistotou - **obvykle protože nemají představu do jakého nebezpečí sami sebe a vás dostávají.** Strokové působí na váš smysl pro dobrodružství předstíraje použití zdravého rozumu. Ve skupinách jsou strokové schopni vytvořit velmi silný tlak na své partnery. Pokud věříte, že jste imunní proti strokismu, tak si vzpomeňte na dva přední technické potápěče a jeskynní výzkumníky, Roba Palmera a Roba Parkera, jež nedávno podlehli podobnému partnerskému tlaku a zemřeli v důsledku hloubkového potápění se vzduchem.

Ať už budete dělat cokoli, tak si zapamatujte aspoň tohle pořekadlo hogarthiánského potápění a používejte ho bez výjimek: Nepotápějte se se stroky. Jsou všude kolem a jednou vás můžou dostat

Otázka:

Jsi i ty STROK ??

Je tvůj potápěčský partner STROK ??

Jsem já STROK ??

S pozdravem Petr.